Panasonic

取扱説明書

圧力III ジャー炊飯器(家庭用)

1.0Lタイプ 品番 SR-PA101 SR-PA101K 1.8Lタイプ 品番 SR-PA181 SR-PA181K

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「**安全上のご注意」(1~4ページ)を必ず** お読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

圧力式炊飯器は内部が高圧になるため、取扱いを 誤ると危険ですので、この取扱説明書をお読みに なり、正しくお使いください。



パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録 | をしてください。(裏表紙ご参照)

保証書別添付

もくじ	ページ	
「圧力式炊飯器」です	1	お
安全上のご注意	1~4	使
使用上のお願い	5	₩ N
各部のなまえと使いかた	6~7	になる前に
現在時刻の合わせかた	8	る
■ リチウム電池について		前
予約炊飯終了音(ブザー音)の入/切について	8	اد
ごはんを炊く前に	9	
ごはんの炊きかた	10~11	
■ 炊飯中にやむを得ず外ぶたを開閉するときは		
■「炊込・おこわ」の最大炊飯量について		
■ 使用中に停電になったときは		
■ ごはんの炊き上がりについて		
熟うまで炊く	12	
炊込みごはんとおこわの炊きかた	13	
炊飯量と炊飯時間	14	
■ 炊飯コースについて(お米/コース)		使
いろいろな炊きかた	15~16	いか
保温について	17~18	た
■ 高め保温のしかた		
■ コースと保温について		
予約(タイマー)炊飯のしかた	19~20	
■ 簡単予約について		
■ 予約時刻について		
■ スタート後に予約時刻を変えたいときは		
マルチ調理について	21~22	
*クリーニング(煮沸)機能		
お手入れのしかた	23~25	
お料理のページ	25~33	お料
■ もくじ		理
■ おいしいごはんを炊くために		200
■マルチ調理	32~33	ジ
 故障かな?と思ったら	34~35	虚
 仕様	36	そ
クラン・ファイン・グラ	07 00	ゐ

● 1.2気圧の圧力で炊飯するため圧力釜と同じ、PSCマークとSGマークを取得しています。

●PSCマーク



経済産業省が定めた「消費生活用 製品安全法 | の家庭用の圧力なべ および圧力がまの安全基準に適合 していることを示します。

●SGマーク



製品安全協会が定めた認定基準 に合格したことを示し、万一製品 の欠陥による人身事故が生じた場 合、賠償措置がとられます。

購入日より5年間

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の
■お守りいただく内容を次の図記号で説明して 程度を区分して、説明しています。 います。



「死亡や重傷を負うおそれが ある内容しです。

「軽傷を負うことや財産の損害 が発生するおそれがある内容し



実行しなければ ならない内容です。

してはいけない

内容です。

異常・故障時には、直ちに使用を中止し、

さし込みプラグを抜く そのまま使用すると、発煙・発火、感電、けがのおそれ

です。

<異常·故障例>

があります。

- ●電源コードやさし込みプラグがふくれるなどの変形 や変色、損傷している。
- ●電源コードの一部やさし込みプラグがいつもより 熱い。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったり する。
- ●炊飯器本体がいつもと違って異常に熱くなったり、 焦げ臭いニオイがする。

※すぐにお買上げの販売店へ点検、修理を依頼して ください。



取扱説明書に記載以外の調理には、絶対に 使わない

調圧孔や安全弁がふさがれて、蒸気や内容物が噴出し て、やけどやけがのおそれがあります。

<使用してはいけない調理例>

- ノリ状になるカレーやシチューなどのルーを用いる
- ●急激に泡の出る「重そう」などを使う調理
- ●市販の炊飯器で作る料理本などに記載してある調理
- ●ポリ袋などに食材を封入したパッキングの調理
- ●調圧孔をふさぐおそれのあるトマトや野菜の調理
- ■調圧孔をふさぐおそれのあるクッキングシート、 アルミ箔、ラップを使った調理




- ●分量の増える「煮豆」などの豆類の調理
- ●多量の油を入れる調理

禁止

うまみ循環ユニット・調圧孔・安全弁・減圧孔が目詰まりしたまま で使わない

炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気がもれたり、突然外ぶたが 開いて、やけどやけがをするおそれがあります。



外ぶたはフックボタンに触れないよう、「カチッ」 と音がするまで確実に閉める

圧力炊飯前にフック部、つゆ受け部、ストッパー部、内ぶたパッ キンや蒸気ガイドの周囲に米つぶ、ごはんつぶや異物がない

ことを確認し、「カチッ」と音がするま で確実に外ぶたを閉めてください。 米つぶ、ごはんつぶや異物があると外 ぶたが完全に閉まらず、外ぶたが開 いたり、炊飯中に外ぶたから蒸気が もれ、やけどやけがをするおそれがあ ります。「カチッ」と音がしない場合は 「お手入れのしかた」((こ)23ページ) をご覧ください。



※ごはんつぶがかたまると、外ぶたが開かなくなることがあります。

炊飯中、やむを得ず外ぶたを開ける場合は下記に従う

炊飯中にやむを得ず外ぶたを開けるときは、**取消/切**ボタン を押して、約4分間待ち、 動表示(点滅表示)が消え、蒸気が 出ないことを確認してからフックボタン を押し、外ぶたを開けてください。



※詳しくは、11ページをご覧くだ さい。

20000

電源コードは乱暴に扱わない

り、熱器具に近づけたりしない。

電源コードが破損し、火災・

感電の原因となります。

傷んだときは使わない

禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無

理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねた

また、重い物をのせたり、挟み込んだりしない。

コードやさし込みプラグが傷んだとき、

コードの一部やさし込みプラグが熱いとき、

感電・ショート・発火の原

因となります。

コードを動かすと通電したり、しなかったりするとき、

コンセントのさし込みがゆるいときは、使用しない。

蒸気ガイドを必ず取り付ける

蒸気や内容物が噴出してやけどをする おそれがあります。

蒸気口、蒸気ガイドに手を触れない

炊飯中は、蒸気口から蒸気が勢いよく出るため やけどをすることがあります。特に乳幼児には さわらせないよう、注意してください。





圧力炊飯中は、絶対にフックボタンを 押さない

また、外ぶたを開けたり、本体を動かし たり、持ち運びしない



内容物が吹き出し、やけどやけがを するおそれがあります。

また、外ぶたが開かなくなることがあ ります。

電源は交流100Vのコンセントを使う 交流200V:船舶などの電源で 使うと、火災・感電の原因となり ます。 コンセントは単独で使う

定格15A以上のコンセントを単独で使う。

他の器具と併用すると分 岐コンセント部が異常発 熱して、発火することが あります。



タコ足配線や 延長コードは 使わないで!!

√交流100V

さし込みプラグは、コンセントの 奥まで確実にさし込む

さし込みが不完全ですと、火災・感電・ ショートの原因となります。



さし込みプラグは清潔にする

さし込みプラグは、刃および刃の取付面にごみ、ピン、 ほこりが付着している場合はよく拭く。



火災の原因となります。



ぬれた手でさし込みプラグの抜きさしは しない



感電やけがをすることが あります。





お使いになる前に

水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電のおそれがあります。 本体内部に水が入った場合は、お買上げ の販売店にご相談ください。







子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使 わない。



やけどやけが.感電をす るおそれがあります。





改造はしない

改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解した り、修理をしない。

火災・感電・けがの原因となります。 修理は、お買上げの販売店にご相談ください。



お使いになる前に



異物を入れない

吸・排気口やすき間にピンや針金などの金属物など、異 物を入れない。

感電や異常動作して、けがを することがありま



使わない



荷重強度が不足している不安定な所では

キッチン用収納棚や不安定な台など

(ふたの開閉時、重量がかかります。)

荷重強度は、1.0Lタイプで15kg以 上、1.8Lタイプで20kg以上のもの

吸気口

排気口

/ 注意

心臓用ペースメーカー等をお使いの方は、 本製品使用にあたって医師とよく相談する

本製品の動作が、ペースメーカー に影響を与えることがあ



ります。



お手入れは冷めてから行う

高温部に触れて、やけど のおそれがあ ります。





壁や家具の近くで使わない


をお使いください。

キッチン用収納棚などをお使いのときは、中に蒸気 がこもらないようにする。

蒸気または熱で壁や家具を



傷め、変色、変形や故 障の原因となります。



ガラ ガラ!!

不安定な場所で使わない



不安定な場所や熱に弱い 敷物の上では使わない。 火災の原因となります。

禁止

専用内釜以外は使わない

本体内側に金属の小物やアルミ箔を入れたまま、使用 しないでください。



過熱、異常動作の 原因となります。



水や火気の近くで使わない

感電や漏電の原因となります。



故障や製品の変形、 変色の原因となりま



八注意

使用中や使用直後は、内ぶたや外ぶた内面の 金属部に触れない

特に内ぶたや内釜は高温に なっていますので、やけどの 原因となります。





0 20000

フックボタンが重くて外ぶたが開かない ときは、無理にフックボタンを押さない

持ち運ぶときはフックボタンに触れない

外ぶたが開いて、やけどやけがを

するおそれがあります。

無理に押して外ぶたが開くと、熱湯の飛び散りなどに よる、やけどやけがの原因となります。本体が冷めて、 圧力が下がるまでお待ちください。



禁止

ハンドルを持って振らない

炊飯中はハンドルを後ろに倒しておき、持ち運びは しないでください。

蒸気でやけどをしたり、ハンドルが変形することが あります。炊飯直後に炊飯器本体を持ち運ぶときは、 蒸気口から出る蒸気に十分

気をつけてください。



「雑穀」や「炊込・おこわ」は、他の炊飯コース で炊かない

必ず、お米やコースが合っていることを確認して ください。

他のお米やコースは、内ぶたに具が詰まりやすくな り、外ぶたが開かない、変形・破損の原因となります。

水の多いおかゆ・玄米などは「白米」「高速」 コースで炊かない

おかゆ、玄米は、それぞれのお米・コースに合って いることを確認して炊飯してください。 ふきこぼれ・故障の原因となります。 設定を守って炊いてください。





さし込みプラグを持って巻き取る

感電やショートして、発火することが

さし込みプラグを抜くときは、電源

コードを持たずに必ず先端のさし込み 📶

さし込みプラグを持って抜く

プラグを持って引き抜く。

あります。

電源コードを巻き取るときは、さし込みプラグを持っ て行う。

さし込みプラグがあたって、けが をすることがあります。





使わないときはさし込みプラグを抜く



やけどやけが、絶縁劣化に よる感電・漏電火災の原因 となります。



ハンドル・

使用上のお願い

で使用前に・・・

次のような場所で使わない。

故障や炊飯器本体の変形・変色の原因となります。

- ●直射日光があたる所
- ●油などの飛び散る所
- ●ガスコンロの近くなど高温になる所





●吸・排気口をふさぐような所

壁から10cm以内、じゅうたんや テーブルクロス、ふきん、タオル、 ビニール袋や紙の上(「125」が 表示されます。)

●本体や本体のまわりは、清潔にし て使用する

本体には機能・性能を維持するため の吸・排気口を設けてありますが、 この穴からホコリや虫が入ると故 障の原因になることがあります。



異物がついたまま使わない

うまく炊けない原因となります。

●内釜の外側やつば部、内ぶたパッキン、釜底センサー などに付着した米つぶや水滴は、必ず取り除いてから 使用してください。

異物がついたまま炊飯すると「***」が表示されます。

内釜のつば部や底

お使いになる前に





ますが、異常ではありません。

●圧力式炊飯器のため、外ぶたのフックが

炊飯中圧力により、すき間が少し広がり

確実に本体にかかるようにすき間が

本体と外ぶたのすき間

異常ではありません。

内釜の「最大水位」線以上に 水を入れて炊飯しない

ふきこぼれなどの原因となります。 ※「最大水位 | 線は、加える水の最大量・

水位を表しています。



1.0Lタイプの場合

内釜を長持ちさせるためには、(ア 25ページをご覧くだ さい。

で使用中に・・・

磁気に弱いものを近づけない

キャッシュカード、自動改札用定期券、カセットテープなど記憶の内容が消えて 使えなくなることがあります。



ふきんをかけない

蒸気や炊飯、保温の熱により、故障や外ぶたの変形・変色の原因となります。

空炊きはしない

故障や過熱、異常動作の原因となります。

電気製品を近づけない

DVDレコーダー・オーディオ・テレビ・ラジオなどに雑音が入ったり、リモコンが誤動作することがあります。

誤って商品を落下させたり、割れやヒビが生じたりしたときは、使用を中止し、 お買上げの販売店へ修理・点検を依頼してください。

各部のなまえと使いかた

*初めてお使いになるときは、内釜・内ぶた・蒸気ガイド・付属品を洗ってください。(ビア 23~25ページ)

はずしかた、つけかた (ア7ページ)。

調圧孔

(調圧ボール)

内ぶた

※梱包材料(緩衝材・保護シート・ポリ袋など)は、必ず取り除いてご使用ください。

蒸気ガイド (外ぶた上面)

●確実に取り付けてください。 炊飯中・炊飯直後は、高温になってい ますので、触れないでください。 お手入れのしかた(1723ページ)。



フックボタン

押すと外ぶたが開きます。

※炊飯中や 動表示中(点滅中)は、押さ ないでください。

/炊飯中に圧力が高まると密閉状態とない り、押しても開きません。






操作/表示部

内釜

炊飯器本体

※操作説明は、 7ページ

付属品(各1個)



フック



計量カップ (約180mL)

しゃもじ受け

*つけかた

(両側に取り付け可能) しゃもじ受けの凸部を 本体のフックにさし込 み押しさげます。

*はずしかた

側面の←印部を押しつ けて、上方へ持ち上げま す。

吸・排気口(底面)

外ぶた-

じゅうたんやテーブルクロス、ふきん、タオ ル、ビニール袋や紙の上で使用すると、吸・排 気口をふさいでごはんが炊けなかったり (「125」が表示されます。 (ア 35ページ)、故 障の原因となります。また、炊飯器の下に輪 ゴムやごみがあると吸い込んで故障の原因 となります。

さし込みプラグ

雷源コード (コードリール)

●出しかた


さし込みプラグを 引っ張ります。


コードは、赤色テー プ以上は引き出さ ないでください。

コードを少し引いても どすと巻き込まれます。 コードがねじれていま すと、最後まで巻き込ま

れなくなります。

しまいかた





現在時刻の合わせかた

現在時刻はあらかじめ標準時刻に合わせていますが、室温などにより多少ずれること がありますので、次の手順で合わせ直してください。

例 現在時刻が午前8:00で、表示が7:55になっているときは

さし込みプラグをさし込む

※24時間表示です。 夜の12時は、2:00に 昼の12時は、2:00と表示します。



コントロールキーの矢印のいずれかを 1秒以上押し続ける

※現在時刻の時桁または分桁が点滅して、時刻合わせがで





コントロールキーを押して、時刻を合わ せる

- 「

 「

 「

 「

 「

 ト

 を押すと分析変更が、「

 ト

 に

 ト

 に

 ー

 に

 中


 に

 り

 に

 の

 に
 できます。 $[\Delta($ すすむ) $|[\nabla($ もどる)|で正しい時刻に 合わせてください。
- ※時桁は1時間単位で、分桁は1分単位にすすんだり、も どったりします。
- $%[\Delta][\nabla][\nabla][\Delta][D]$ の真上を押さないと、うまくでき ないことがあります。
- ●操作を止めた4秒後に、時刻表示の**点滅**が止まって、 自動的にセットを完了します。



■リチウム電池について(本体に内蔵)

☆リチウム電池の役目

- ●さし込みプラグを抜いても、現在時刻を表示します。
- ●予約時刻の設定を記憶します。

☆電池が消耗してくると

●さし込みプラグを抜いたときに時刻表示が消えたり、プラグをさし込んだとき、時刻表示が点滅したりします。 さし込みプラグをさし込めば、通常に使えます。

☆電池の交換

●お買い上げの販売店または修理ご相談窓口(37ページ)へご依頼ください。 交換した後は、現在時刻・予約時刻を合わせてください。

約炊飯終了音(ブザー音)の入/切について

予約炊飯の終了音を消すことができます。 早朝の予約炊飯などで、終了音が必要のないときに

※お買上げ時、終了音 は「入」に設定されて います。

お使いください。

※さし込みプラグをさ し込んで行ってくだ さい。





予約1・2ボタンを5秒以上押 すと「ピッ」と音がし、表示部 押してください。(設定終了)

8:00 終了音「入」の表示

もう一度**予約1・2**ボタンを5秒 以上押すと「ピッ」と音がし、 に**ダ**マークが**点灯**し、「**切**」に 表示部の**ダ**マークが**消灯**し、「**入**」 なります。取消/切ボタンを になります。取消/切ボタンを 押してください。(設定終了)

必ず、内ぶた・蒸気ガイドが正しく ついていることを確認する

- ※内ぶたを取り付けないと外ぶたが閉まりません。 ただし、内釜、内ぶたがないときは外ぶたは閉まりま す。(こア フページ)
- ※蒸気ガイドがついていないと、炊飯中に蒸気や内容物 が噴出する場合があります。(23ページ)
- ※内ぶたにうまみ循環ユニットがついていることを確 認してください。(24ページ)



悪い例

例 [4]カップの[白米]を

良い例

付属の計量カップでお米を正しく はかり、お米を洗う(ご 25ページ)

- 内釜で洗米できます。
- ●お米に水を一気に加えて、軽くかき混ぜて捨てます。
- ●お米を手でもむようにして洗います。
- ●水を加えてすすぎ、そして捨てます。水がきれいになるまでくり返し続けます。
- 炊飯量について詳しくは、14ページの「炊飯量と炊飯時間」をご覧ください。

お米・コースに合った水位目盛で、水かげん をする(平らな、水平な面で水かげんする)

- お米は水平にならしてください。
- ●水位目盛は目安です。
- お米の種類、お好みにより水かげんしてください。() 25ページ)
- お米の「雑穀」は、「白米」の水位目盛で水かげんしてください。
- コースの「高速」と「炊込」は、「白米」の水位目盛で水かげんしてく

「炊込・おこわ」を炊飯するときは、炊きかたが2通り選べます。 詳しくは、13ページの「**炊込みごはんとおこわの炊きかた** および15~ 16ページの「いろいろな炊きかた」をご覧ください。

●「おかゆ」の水位目盛は、全がゆ用です。五分がゆの場合は、お米の量を半分にしてください。 (17 15~16ページ)



炊く場合

内釜を炊飯器本体に入れる

- 内釜の外側や炊飯器本体内側に付着した水滴 や米つぶなどは、取り除いてください。
- 内釜を軽く左右に回して、正しく入っているか 確かめます。





フックボタン

カチッ

外ぶたを閉め、さし込みプラグをさし込む

- 外ぶたはフックボタンに触れないよう、「カチッ」と音がするまで 確実に閉めてください。「カチッ」と音がしないときは、再度外ぶ たの開閉を行い、外ぶたを確実に閉めてください。
- ※外ぶたを確実に閉めないと炊飯中に蒸気がもれたり、突然外ぶ たが開いたりするおそれがあります。
- ※「カチッ | と音がしない場合は、「お手入れのしかた | () 23 ページ)のフック部、つゆ受け部やストッパー部に米つぶや ごはんつぶなどが付着していないか確認してください。
- ※圧力式炊飯器は、内釜内部の密閉度が高くなっていますので閉まりにくく感じる場合があります。
- ●さし込みプラグは、コンセントの奥まで確実にさし込んでください。

ごはんの炊きかた

「炊飯コースについて」詳しくは、 (ア 14ページ。 「おいしいごはんを炊くために」詳しくは、 25ページ。

『いろいろな炊きかた』について詳しくは、15~16ページをご覧ください。

お知らせ お買い上げ時は、お米が「白米」でコースが 江城 に設定されています。 江城 は、炊飯時間 と消費電力量に配慮して炊き上げます。ふつうより少しかために炊き上がります。時間を かけてかたさなど、お好みのごはんに炊きたい場合などは、**白米**または無洗米のふつう かためでわらかや熟うまコースもお試しください。

お米とコースを選ぶ

お米選択/調理ボタンを押し、お米の種類を 選びます。

「白米」「無洗米」「玄米」「発芽玄米」「雑穀」が 選べます。

- ※ 調理では、炊飯しないでください。
- □ □ − ス選択 ボタンを押し、表示部に炊きたい コースを**点滅**させます。
 - ※コースは、お米により選べるコースが異な ります。

詳しくは、14~16ページをご覧ください。

※「熟うま」「ふつう」「かため」「やわらか」「甘 み|「お弁当|「エコ炊飯|のコースで炊飯す ると、その設定を記憶しています。

次回も同じコースで炊くときは設定をし直す 必要がありません。

ただし、その他のコースの場合は炊飯後 そのコースの設定を記憶していませんので、 炊飯の都度コースを設定してください。


※コースを間違えるとふきこぼれたり、うま く炊けないことがあります。

※「クリーニング」では、炊飯しないでください。









- * **コース選択**ボタンを押すたびに「↓ | 方向へ替わり ます。
- ※ **コントロールキー** で、切り替えはできません。



お米とコースを確認して、

炊飯ボタンを押す

- ●「炊飯 |ランプが点滅から点灯に替わり、炊飯を開始します。
- 炊き上がりまでの残り時間の目安を表示します。
- ※表示時間は、目安です。季節(水温・室温)・水かげん・お米の量 電圧などにより、変わります。

本体(釜底センサー・ふたセンサー)が熱い場合は、「現在時刻 | 表示となり、炊飯時間が長くなることがあります。

※ お米とコースにより、表示される時間は異なります。(14ページ)

※コースが「高速」の場合、炊き上がりまでの残り時間は、5分前 から表示されます。




点灯



※ボタン操作時の基準点(例: お米選択/調理ボタンは「白米」)を分かりやすくするために、ブザー音を「ピピッ」

- ※内釜が入っていないとブザー音と「IJロ」を表示してお知らせします。(炊飯できません。)
- ※炊飯中の「カチャカチャ」音は、圧力調整をしている音です。(故障ではありません。)
- ※炊飯中は、勢いよく蒸気口から大きな音とともに蒸気がくり返し出ますので注意してください。
- ※炊飯中および炊飯直後は、外ぶたが熱くなることがあります。(故障ではありません。)

- ごはんが炊き上がるとブザー音がなり、自動的 に「保温」に切り替わります。
- 「保温」ランプか「高め保温」ランプが**点灯**し、表示部に保温経過時間を表示します。



※ふたを開けるときは、蒸気や内ぶたから落ちる熱い水滴に気をつけてください。


ニオイの原因になりますので、次の点に注意してください。

- ●「玄米」「発芽玄米」「雑穀」「おかゆ」「炊込・おこわ」の保温はおすすめできません。
- ●保温中は、さし込みプラグを抜かないでください。(ごはんが傷みやすくなります。)
- ●ごはんのつぎたし、しゃもじを入れたままの保温や冷めたごはんの保温は、しないでください。
- ごはんが残っているときに**取消/切**ボタンを押した場合は、ごはんを内釜に入れたままにしないでください。 ニオイやべちゃつきの原因になります。

*コースと保温について詳しくは、(ア17ページをご覧ください。

4 ではんがなくなったら**取消/切**ボタンを押し、さし込みプラグを抜く







*ご使用のたび、お手入れを行ってください。「お手入れのしかた」は、(ア23~25ページ。

※炊飯直後および保温後すぐに炊く場合は、本体(釜底センサー・ふたセンサー)を十分に冷ましてから次の炊飯を始めてください。十分に冷まさないと「現在時刻」表示となり、炊飯時間が長くなることがあります。

※取消/切ボタンを必ず押してからさし込みプラグを抜いてください。

取消/切ボタンを押さないでさし込みプラグを抜くと、表示部は現在時刻表示にもどりますが、再度さし込みプラグをさし込むと保温運転を再開し、現在までの保温経過時間を表示します。

保温経過時間は23時間まで刻み続けています。24時間以上は保温しないでください。

■ 炊飯中にやむを得ず外ぶたを開閉するときは

警告

- 1. 蒸気ガイドの近くに人がいないことを確認してください。
- 2. 取消/切ボタンを押して、炊飯を中止します。
- ※蒸気口から高温の蒸気が勢いよく出ますので注意 してください。
- **3**. 約4分間待ち、**励**表示(点滅表示)が消え蒸気が出ないことを確認してから**フックボタン**を押します。
 - ※**取消/切**ボタンを押した直後に外ぶたを開けると、 やけどをするおそれがあります。

炊飯を続けるときは、「**ごはんの炊きかた**」 **1**からやり直してください。(**ご** 10ページ)

※この場合一度炊飯を中止することになりますので、炊飯時間 が長くなったり、うまく炊けないことがあります。

■「炊込・おこわ」の最大炊飯量について

「炊込・おこわ」の場合、具を加えるため最大炊飯量が少なくなります。(1.0Lタイプ:3カップまで、1.8Lタイプ:6カップまで) ※指定の容量を守らないと、ふきこぼれの原因になります。

■ 使用中に停電になったときは

(途中でさし込みプラグを抜いたり、電源ブレー) カーが切れた場合も含みます。

- 瞬間的な停電のときは、停電前の状態にもどります。
- ●停電時間が長いときは、再び通電されると次のようになります。

炊飯中

炊飯を続けます。 うまく炊けないことがあります。

保温中

保温を続けます。

※予約(タイマー)炊飯の場合、開始時刻をすぎているときは、すぐに炊き始めます。

予約時刻どおりに炊けないことがあります。

予約時刻について詳しくは、(ア 20ページをご覧ください。

■ ごはんの炊き上がりについて

- ●内釜の底にキツネ色のおこげが、できることがあります。
- 「炊込·おこわ」の場合は、調味料を加えるためおこげができやすくなります。

熟うまで炊く

「炊飯コースについて」詳しくは、(ア) 14ページ。 「おいしいごはんを炊くために」詳しくは、(ア) 25ページ。

「熟うま」コースとは、ふつうよりお米にじっくりと吸水させ、一粒一粒うまみを逃がさず、はり、ツヤのあるごはんに炊き上げるコースです。

※ ふつうコースと比べ、炊飯時間が長くなります。

お米とコースを選ぶ

- **お米選択/調理** ボタンを押し、お米の種類を 選びます。
- **② コース選択**ボタンを押し、表示部に「熟うま」を **点滅**させます。
 - ※「白米」「無洗米」のみ、「熟うま」炊飯できます。
 - ※「熟うま」コースで炊飯すると、その設定を記憶していますので、次回も同じ「熟うま」で炊くときは設定をし直す必要がありません。









コースの「熟うま」を確認して、

炊飯ボタンを押す

- ●「炊飯」ランプが点滅から点灯に替わり、炊飯を 開始します。
- ●炊き上がりまでの残り時間の目安を表示します。
- ※表示時間は、目安です。

季節(水温・室温)・水かげん・お米の量・電圧などにより変わります。





※ボタン操作時の基準点(例: **お米選択/調理**)ボタンは「白米」)を分かりやすくするために、ブザー音を「ピピッ」 に変えています。

※内釜が入っていないとブザー音と「₩ 10」を表示してお知らせします。(炊飯できません。)

※炊飯中の「カチャカチャ」音は、圧力調整をしている音です。(故障ではありません。)

※炊飯中は、勢いよく蒸気口から大きな音とともに蒸気がくり返し出ますので注意してください。

※炊飯中および炊飯直後は、外ぶたが熱くなることがあります。(故障ではありません。)



「熟うま」コースで炊き上がったら!!

炊飯が終わったらすぐにごはんをほぐし、水分をとばします。

ごはんが炊き上がるとブザー音がなり、自動的に「保温」または「高め保温」に切り替わります。

※ごはんがなくなったら**取消/切**ボタンを押し、さし込みプラグを抜きます。

詳しくは、11ページ「ごはんの炊きかた」3、4をご覧ください。



※☆ 炊飯中または保温中に現在時刻が知りたいときは!!‐

(コントロールキー)を押してください。現在時刻は、(コントロールキー)を押しているときと離してから約2秒間表示されます。

炊込みごはんとおこわの炊きかた

炊飯する直前に具材を入れる炊きかた

水かげんをしたあと、お米の上に粗熱を取った具材を入れて炊きます。

※水かげんのしかたは、9ページ「**ごはんを炊く前に** |をご覧ください。

むらし中に具材を入れる炊きかた

むらし中でも具材を入れることができます。炊飯の初めから具材を入れると、具材が固くなったり、 縮んだり、色が悪くなったりする場合があります。

むらしの途中で入れると、きれいにおいしく仕上がります。

- ※具材は火が通りやすいように小さく切って、さっと湯通ししてからお使いください。
- ※あらかじめ煮た具材で水気がある場合は、水気を切ってから具材を入れてください。
- ※ふたを開けるときは、蒸気に注意してください。

内釜をセットし、炊飯する

内釜にお米とだし汁(合わせ調味液)を入れ、 炊飯器にセットし、**コース**を「**炊込・おこわ**」に 合わせて炊飯ボタンを押します。

- ※このときは、まだ具材は入れません。
- ※だし汁(合わせ調味液)が釜底にたまらない よう、炊飯直前にかき混ぜてください。



お知らせ音が鳴る

炊飯が経過してむらしに入り、表示が[12分後]になる と、「具材投入」が表示され、「ピッピッ」とお知らせ音が鳴 ります。

- ※「炊飯 |ランプが**点滅**します。
- ※ **コース**を「**炊込・おこわ**」に合わせていないと、お知らせ 音は鳴りません。
- ※ 励が消えていることを確認してください。

点滅 ピッピッ!! 具材投入 炊 飯 记

外ぶたを開けて、具材を入れる

約2分以内に具材を入れ、外ぶたを閉め、炊飯ボタンを押します。


- ※「炊飯 |ランプが**点滅から点灯**に替わり、むらしを続けます。
- ※ **炊飯**ボタンを押すと、「炊飯」ランプが**点滅から点灯**に替わりますが、押さな くても約2分後には**点灯**になります。



炊飯が終わったら、すぐにほぐす

ごはんが炊き上がるとブザー音がなり、自動的に 「保温 | に切り替わります。

※「炊込・おこわ」の保温はおすすめできません。 (ニオイの原因になります。)





炊飯量と炊飯時間

品 番		1.0Lタイプ			1.8Lタイプ	
コース	ふつう	かため	やわらか	ふつう	かため	やわらか
炊飯量	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)
白 米	約41~43分	約41~42分	約47~50分	約41~48分	約40~46分	約46~56分
無洗米	約42~44分	約41~42分	約48~51分	約41~50分	約41~47分	約48~58分
雑 穀	約43~47分	約39~42分	約49~52分	約53~60分	約52~61分	約56~61分
コース	熟うま	甘み	高速	熟うま	甘み	高速
炊飯量	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~0.72L (0.5~4カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)	0.18~1.44L (1~8カップ)
白 米	約66~76分	約36~44分	約16~25分	約66~81分	約36~51分	約17~27分
無洗米	約66~76分	約35~44分	約17~24分	約66~81分	約36~49分	約18~27分
コース	おかゆ(全がゆ)	炊込	おこわ	おかゆ(全がゆ)	炊込	おこわ
炊飯量	0.09~0.27L (0.5~1.5カップ)	0.18~0.54L (1~3カップ)	0.18~0.54L (1~3カップ)	0.09~0.45L (0.5~2.5カップ)	0.18~1.08L (1~6カップ)	0.36~1.08L (2~6カップ)
白 米	約64~68分	約38~43分	約37~40分	約64~70分	約40~45分	約39~41分
無洗米	約64~69分	約40~43分	約38~40分	約64~71分	約40~44分	約39~42分
玄 米	約90~93分	_	_	約90~95分	_	_
発芽玄米	約64~68分	_	_	約64~71分	_	_
雑 穀	約69~73分	_	_	約69~76分	_	_
コース	すし・カレー	エコ炊飯	お弁当	すし・カレー	エコ炊飯	お弁当
炊飯量	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)
白 米	約28~33分	約36~41分	約40~46分	約30~35分	約35~46分	約42~52分
無洗米	約28~33分	約41~44分	約41~47分	約29~35分	約39~50分	約42~54分
コース	ふつう	かため	やわらか	ふつう	かため	やわらか
炊飯量	0.18~0.72L (1~4カップ)	0.18~0.72L (1~4カップ)	0.18~0.72L (1~4カップ)	0.18~1.44L (1~8カップ)	0.18~1.44L (1~8カップ)	0.18~1.44L (1~8カップ)
玄 米	約55~60分	約53~59分	約58~61分	約44~49分	約39~45分	約49~55分
発芽玄米	約45~47分	約40~42分	約51~52分	約45~49分	約40~45分	約51~55分

※炊飯時間は、季節(水温·室温)・水かげん・電圧・お米の種類・連続で炊かれたときなどにより変わります。 電圧100√、室温20℃、水温18℃の場合を記載しています。

炊飯コースについて(お米/コース)

お米とコースの組み合わせにより、多彩な炊き分けをしています。

組み合わせによっては、炊飯できない(セットできない)コースがありますので、ご注意ください。

			コース										
			熟うま	ふつう	かため	やわらか	甘み	高速	おかゆ	炊込・おこわ	すし・カレー	お弁当	エコ炊飯
	白	*	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
+	無洗	米	0	0	0	0	0	0	0	0	•	0	0
お米	玄	*	で炊飯	0	0	0 0			0				
	発芽:	玄米	き飯ませ	0	0	0	炊飯できません		0	炊飯できません			
	雑	榖	\tilde{h}	0	0	0			0				

◎:可変圧力炊飯(おどり炊き) 【1.2気圧 ⇔ 1.0気圧】

〇: 高圧炊飯 【1.2気圧】 ●:常圧炊飯 【1.0気圧】

いろいろな炊きかた

炊きかた	お米の種類	水かげん (下記の水位線) (に合わせます)	お 米 (下記のお米が) 選べます	コース (下記のコースが選択できます) *選択後は炊飯ボタンを押します。	ワンポイントアドバイス					
白米	白米を使います	白米	白米	熟うま) 高速 ふつう おかめ	白米とは、玄米の表面を約10%削ったものです。 水は、水道水より浄化した水の方がおいしく炊けます。 *ミネラルウォーターは硬度[50]以下であればおいしく炊けますが、硬度が高いとパサパサした黄色い炊き上がりになります。					
無洗米	無洗米を使います	無洗米	無洗米	は、こののから、 でからか。またかと 「日 み」お弁当「二次版	無洗米は洗わなくてもよいお米ですが、次のことにご注意ください。 *水を入れると、お米のデンブン質で白くにごることがあります。そのまま炊くとおこげができたり、ニオイが気になる場合がありますので、1~2回水を入れ替えて、すすぐことをお勧めします。 また、水かげんをしたあと、一粒一粒が水になじむように2~3回、底からかるくかき混ぜてください。 特に調味料を加えて炊くときは、よくかき混ぜてください。					
玄米	玄米を使います	玄米	玄 米		圧力炊飯により、かたい表皮もふっくら柔らかく炊き上げます。					
発芽玄米	発芽玄米を使います	発芽玄米	発芽玄米		白米に発芽玄米を2~3割混ぜて炊きます。 *市販の発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれることがありますので水かげんを調節してください。					
雑穀	白米 を使います (白米に雑穀を加えたもの)	白米	雑 榖	ふつう(おかゆ) かため (やからか)	 白米に市販の雑穀をお好みの量加えて炊きます。 *雑穀を混ぜて炊飯する場合は、お米を必ず「雑穀」に合わせてください。 *水かげんは、平らな台の上でお米の量に応じた内釜の水位線に必ず合わせてください。 *内ぶたの調圧孔、安全弁、減圧孔や蒸気ガイドは、雑穀が目詰まりしやすいので、炊飯後は必ず毎回お手入れをしてください。(
熟うま				熟うま	③つうより、お米にじっくりと吸水させ、一粒一粒うまみを逃がさず、はり、ツヤのあるごはんに仕上げます。★ ふつうコースと比べ、炊飯時間が長くなります。					
甘み	 白米・無洗米 が使えます		<u> </u>	<u> </u>	お米の持つ、本来の甘み成分を十分に引き出して、ひと味違う甘みのあるごはんに炊き上げます。					
高速		白米·無洗米	白米 無洗米	無洗米	無洗米	無洗米	(高速)	炊飯時間の短縮を優先させています。(かたさの調節は選べません。) * ごはんが少しかためになったり、おこげができることがあります。 * あらかじめお米を水につけておくと、おいしく炊き上がります。 * 保温になってもすぐに外ぶたを開けずにしばらく蒸らしておくと、おいしく召し上がっていただけます。		
おかゆ	白米・無洗米・玄米・ 発芽玄米・雑穀が使えます	おかゆ	白米 無洗米 玄米 ^{発芽玄米} 雑 穀	おかゆ	水位線は、全がゆ用です。 *全がゆより柔らかいおかゆを炊く場合は、お米の量を減らしてください。 *炊飯するお米の量に合った水位線以上、水を入れないでください。					
炊込み		白米・無洗米		(炊込おこわ)	お米は、炊飯する直前まで水につけておきます。 *しょうゆ、塩などの調味料は、直接内釜に入れずに冷ましただしや水とあらかじめ 混ぜておいて、炊飯直前に内釜の水位線まで加えます。調味料が釜底にたまらない よう、再度混ぜてください。 ※油分が多いと、炊きむらになることがあります。 *臭材は小さめに切ってください。 *「炊飯する直前に具材を入れる炊きかた」で炊飯する場合は、具材の粗熱を取ってから入れてください。 *おこわのもち米とうるち米(白米)の割合は、お好みで変えてください。					
すしめし					粘りが少なく、しゃっきりしたすしめしに適した炊き上がりになります。 **粘りが強いお米の場合は、「古米」を混ぜると粘りが少なくなります。					
カレー用	白米・無洗米が使えます	すし・カレー	白米 無洗米	(すし・カレー)	************************************					
お弁当				お弁当	粘りが多く、もっちりとしたお弁当に適した炊き上がりになります。					
エコ炊飯		エコ炊飯		[エコ炊飯]	③つうより、少ない消費電力量で炊き上げます。 ※ ③つうコースと比べ、少しかために炊き上がります。 * あらかじめお米を水につけておくと、おいしく炊き上がります。 1.0Lタイプ(3カップ炊飯時の消費電力量): 白米 □100 : 約163Wh(白米 □2つう : 約208Wh) 1.8Lタイプ(4カップ炊飯時の消費電力量): 白米 □100 : 約211Wh(白米 □2つう : 約260Wh) ※省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。 ※実際にお使いになるときの消費電力量は、炊飯量、周囲の温度、水の量などによって変化しますので、上記の消費電力量は、目安としてご覧ください。					

炊飯が終わると自動的に保温または高め保温になります。(お買上げ時は保温に設定されています) 保温と高め保温の設定は、一度設定すると次に設定し直すまで記憶されます。

高め保温のしかた

* 高め保温は、保温より高めの温度で保温します。

1

保温中に

保温/高めボタンを押す

- ●「保温」ランプが**消灯**し、「高め保温」ランプが**点灯**すると高め保温 になります。
- ※高め保温を解除(中止)して保温にもどしたいときは、**保温/高め ボタン**をもう一度押します。「保温」ランプが**点灯**し「ピピッ」と音 がして操作の基準点に戻ったことをお知らせします。
- ※高め保温を開始しても、保温経過時間は保温開始時(炊き上がり 直後)からの経過時間を表示します。








『保温』『高め保温』経過時間、24時間後!!

表示部は現在時刻表示にもどります。






『切』の状態から『保温』または『高め保温』にしたいときは!!

保温/高めボタンを押してください。 「保温」ランプ、または「高め保温」ランプが **点灯**し、『保温』または『高め保温』になりま す。

※表示部に保温経過時間を表示します。





コースと保温について

		コース											
			熟うま	ふつう	かため	やわらか	甘み	高速	おかゆ	炊込・おこわ	すし・カレー	お弁当	エコ炊飯
	白	米	0	0	0	0	0	0	\triangle	\triangle	0	0	0
+	無労	七米	0	0	0	0	0	0	\triangle	\triangle	0	0	0
お米	玄	米	で炊き飯	\triangle	\triangle	\triangle			\triangle				
*	発芽:	玄米	きませ	\triangle	\triangle	\triangle	炊飯 できません		\triangle		炊飯でき	きません	
	雑	榖	6	\triangle	\triangle	\triangle			\triangle				

- ○: 保温できます。
- △: 保温はおすすめできません。

(二オイや黄ばみ・パサツキの原因となります。また、内釜内面フッ素被膜が傷ついているとふくれやはがれの原因となりやすくなります。)

※保温中は内ぶたの内側、内ぶたパッキン、内釜につゆがつく場合がありますが、ごはんの乾燥を防ぐためです。 (故障ではありません。)

*保温や高め保温は、保温量の変化に合わせて最適な加熱を行い、長時間うまみをキープします。 (量ピタうまみ保温機能)



炊飯中または保温中に現在時刻が知りたいときは!!

コントロールキーを押してください。

現在時刻は、コントロールキーを押しているときと離してから約2秒間表示されます。

保温のごはんをおいしく食べるために、次の点に注意してください。

- ●炊き上がったらすぐに、釜底までしっかりとほぐします。(余分な水分がとび、ふっくらおいしくなります。)
- ●ごはんは、中央に寄せて保温します。(乾燥やべちゃつきを抑えます。)
- ●しゃもじを入れたまま、保温しないでください。(雑菌が入り、二オイの原因となります。)
- ●保温中も、ときどきほぐしてください。(ごはんが固まらず、おいしく召し上がっていただけます。)
- お米や季節によっては、ニオイが出ることがあります。ニオイが気になる場合は、「**クリーニング(煮沸)機能**」(**(ア** 22ページ)でニオイを取り、炊飯終了後に「**保温**|を「**高め保温**|に切り替えてください。
- ●保温中に**取消/切**ボタンを押すと保温が取り消されます。 再度保温にすると、保温経過時間は、Oから表示します。
- ●冷やごはんの温め直しは、しないでください。(二オイの原因となります。)
- ●24時間以上の保温は、しないでください。(黄ばみや二オイの原因となります。)

※たくさん炊いて長時間保温するよりも、少しの量をその都度炊くほうがおいしく食べられ、節電にもなります。

17

ど配加、配和を使い分けると便利です。

予約(タイマー)炊飯のしかた

お米とコースを選ぶ

♪ お米選択/調理ボタンを押し、お米の 種類を選びます。

「白米」「無洗米」「玄米」「発芽玄米」「雑穀」が選べます。

- **2**コース選択ボタンを押し、表示部に炊きたいコースを<mark>点滅</mark>させます。
 - ※コースは、お米により選べるコースが 異なります。


詳しくは、14~16ページをご覧ください。

※「調理」「クリーニング」は、予約できません。









コースと予約炊飯について

			コース											
			熟うま	ふつう	かため	やわらか	甘み	高速	おかゆ	炊込・おこわ	すし・カレー	お弁当	エコ炊飯	
	白	米	0	\circ	0	0	0	_	0	_	0	0	0	
おお	無沒	七米	0	\circ	0	0	0	_	0	_	0	0	0	
米	玄	米	で炊き飯	0	0	0			0					
	発芽	玄米	きませ	0	0	0	炊飯 できません				炊飯でき	きません		
	雑	榖	6	0	0	0		CC8610						

: 予約炊飯できます。- : 予約炊飯できません。

3

予約時刻を合わせる

- **予約1・2**ボタンを押します。
- ※「炊飯」ランプと予約時刻の時桁が点滅します。予約1・2ボタンを押すごとに予約1 〈⇒〉予約2をくり返します。
- **2** コントロールキーで予約時刻を合わせます。
 - $\lceil \triangleleft \rceil$ で時桁を $\lceil \triangleright \rceil$ で分桁を合わせます。 $\lceil \triangle \rceil$ (すすむ) $/ \lceil \triangledown \rceil$ (もどる) で予約時刻を 合わせてください。
 - ※時桁は1時間単位で、分桁は10分単位で 替わります。
 - タイマーは、あらかじめ右図の2通りの予約 時刻を記憶しています。







5約 午前5時00分

予約2 午後6時00分



できあがり

※予約の時間は、12時間以内(夏場など水温が高いときは、8時間以内)に設定することをお勧めします。 長時間の予約は、長い時間お米を水に浸すことになり、室温や気温が高いとき、ニオイが出ることがあります。 ※予約炊飯をするとごはんが柔らかめに炊き上がったり、おこげができることがあります。

4

炊飯ボタンを押す

「予約1·2」ランプが**消灯から点灯**に替わり、「炊飯」ランプが**消灯**すると予約した時刻が表示されます。(**予約炊飯がセットできました**。)

※炊飯が始まると「炊飯」ランプが、点灯します。



点灯

例 「白米ふつう」を午前5:00に 予約セットした場合

白米 ③つう **5:10**できあがり

※ボタン操作時の基準点(例: **お米選択/調理**ボタンは「白米」)を分かりやすくするために、ブザー音を「ピピッ」 に変えています。

※内釜が入っていないとブザー音と「╬けるできます」で表示してお知らせし、予約を受け付けません。

- ※水温・室温・お米の量・水かげん・電圧によっては、予約時刻どおりに炊き上がらないことがあります。
- ※予約炊飯終了のブザー音を消すことができます。(178ページ)

■簡単予約について(前回と同じ予約時刻で炊くとき)

一度予約炊飯すると、次回からは簡単に予約できます。

前回予約した時刻を記憶しています。

お米とコースを確認して、**予約1・2**ボタンで **予約1**か **予約2** を選び、**炊飯**ボタンを押してください。






■予約時刻について

予約時刻と現在時刻の差が下の表のときは、タイマーを使って炊飯できません。すぐに炊飯を始めます。

コース お米	白米、無洗米
熟うま	2時間未満
ふつう、かため、やわらか	1時間10分未満
甘み	1時間10分未満
おかゆ	2時間未満
すし・カレー	1時間10分未満
お弁当	1時間10分未満
エコ炊飯	1時間10分未満

■スタート後に予約時刻を変えたいときは

取消/切ボタンを押してから、2~4の手順で合わせ直します。



スタート後に現在時刻が知りたいときは!!

予約1・2ボタンまたは **コントロールキー**を押してください。 現在時刻が、約2秒間表示されます。

お米	玄米	発芽玄米、雑穀			
ふつう、かため、やわらか	1時間30分未満	1時間10分未満			
おかゆ	2時間未満				

19

他のコースでは、絶対に調理しないでください。

※市販の炊飯器で作る料理本などに記載してある調理や、ポリ袋など に食材を封入したパッキングの調理などはしないでください。



内釜に調理する材料を入れます

具体的な調理例は、「**お料理のページ**」をご覧くださ い。([] 32~33ページ)


※器は必ず、耐熱性樹脂容器(電子レンジ使用可能容 器等)をご使用ください。

陶器や金属の器などは、内釜の内面のフッ素被膜を 傷めますので入れないでください。

※内条の内面の「**最大水位** | 線以上に、水や調理物を入 れないでください。

ふきこぼれの原因になります。


* 材料を入れたら、外ぶたを閉めてください。 内ぶたを取り付けていないと、外ぶたは閉まりませ



お米選択/調理ボタンを押し、 表示を『調理』の『マルチ調理』に合 わせる

「炊飯」ランプと調理温度が、点滅します。 左の2桁が調理温度、右の2桁が調理時間です。

※初期設定は、40℃/3時間を記憶しています。



お好みの調理温度と調理時間に合わせる


- ※ あらかじめ、作りたい料理の調理温度と調理時間を調べてお いてください。
- ■調理温度を合わせます。

コントロールキーの $[\Lambda]$ (あがる)/ $[\nabla]$ (さがる)を押し、 お好みの調理温度に合わせます。

- ※35℃~90℃の範囲で合わせることができます。
- 2調理時間を合わせます。

コントロールキーの「▶」を押し、調理時間を**点滅**させます。 \square ントロールキー の $[\Delta]$ (すすむ) $/[\nabla]$ (もどる)を押し、 お好みの調理時間に合わせます。

- ※1分~59分までは1分単位で、1時間~10時間までは 1時間ごとに合わせられます。
- ※調理時間設定後に再び調理温度を合わせ直ししたい場合 は、「**<**」を押してください。調理温度が**点滅**し、合わせ直 しができます。
- **※ コントロールキー** の $[\Delta] [\nabla]$ を長く押した方向に早く すすみます。





炊飯ボタンを押す

「炊飯 |ランプが、点滅から点灯に替わり、調理 を開始します。

- ※調理温度は合わせた温度を表示し続けます。
- ※調理時間は、できあがりまでの残り時間を 表示します。




例 温泉卵を作る場合の表示



ブザー音がなったら、できあがり

できあがったら、調理物はすぐに取り出してください。 そのまま放置すると、余熱で調理物のできばえが変わり

※調理物を取り出すときは、内釜も調理物も高温になっ ていますので、気をつけてください。



- ※調理中に内釜の中の水がなくなると「**出25**」を表示して、調理が終わります。続けて調理する場合は、 取消/切ボタンを押し、水を加えてから再度2~4の手順で調理してください。
- ※調理物を炊飯器内で保温、保存しないでください。その後の炊飯や保温時に、ニオイの原因になります。
- ※内釜に調理物を入れての保管、保存はしないでください。 内面のフッ素被膜を傷める原因になりますので、別の容器に移しかえてください。
- ※お料理のページにある調理温度と調理時間は目安です。室温や材料によっては、できあがりが変わります。 できあがりの具合を変えたい場合(硬さ、柔らかさ、固まり具合など)は、お好みで調理温度と調理時間を調節 してください。
- ※調理のあとに、炊飯器内や内等のニオイが気になる場合は、「クリーニング(煮沸)機能」をお勧めします。

ー クリーニング(煮沸)機能 ー

*ニオイや汚れが取れにくい場合に、次の手順で行ってください。









- ① 内釜の白米の水位線(1.0Lタイプは「3」、1.8Lタイプは「4」)まで水 を入れて、外ぶたを閉めます。
- ② コース選択ボタンを押し、クリーニングを点滅させます。
- ③ 炊飯ボタンを押すと「炊飯 | ランプが点滅から点灯に替わり、 「**クリーニング** |を始めます。

(表示部には、クリーニング終了までの残り時間の目安を表示します。)

- ④ 終了すると、ブザー音がお知らせします。
- ⑤ 内部が冷めてから、各部をお手入れしてください。

■おことわり

- ●ニオイがきついときは水を入れ、上記① ~ ④ を繰り返してください。 レモン1個を輪切りにして水と一緒に内釜に入れると効果的です。
- ●二オイによっては、完全に落ちないものもあります。
- ●空だきは、しないでください。(水を入れなかったり、水がない場合 は、空だきになり、「126」が表示されます。) ※蒸気口、蒸気ガイドは、熱くなりますので触れないでください。
- ●水以外(洗剤など)は、入れないでください。
- ●内部が熱いうちに外ぶたを開けると、熱い蒸気が多量に出ることが ありますので、ご注意ください。
- ●途中でやめるときは**取消/切**ボタンを押して、約4分待ってから 外ぶたを開けてください。

さし込みプラグを抜いて、炊飯器本体・内ぶた・内釜・蒸気ガイドが冷めてから、必ず お手入れしてください。

みがき粉、たわし、ベンジン、シンナーなどは使わないでください。

内釜・内ぶた・蒸気ガイドには、食器洗い乾燥機/食器乾燥器を使わないでください。(傷・変形・変色の 原因となります。)

各部のパッキンは、お手入れのときに無理に引っ張ったり、傷つけると故障の原因となります。 お手入れ後は、内ぶた、蒸気ガイド、しゃもじ受けを十分乾かして正しく取り付けてください。

蒸気ガイド(外ぶた上面)

- 1.図のように、蒸気ガイド後方 ●をしっかり持ち、上向きに 引っ張ってはずします。
- 2.ケース前面のボタン2を押して開き、水洗いします。 ※ パッキンは、はずさないでください。
 - ※ パッキンAがはずれた場合は、ガイドに添って確実に取り 付けてください。パッキンBがはずれた場合は、方向に注 意しながらさし込んでください。パッキンがはずれた状態 で炊飯すると、蒸気もれやふきこぼれの原因となります。
- 3.後方の軸を合わせて、ケースを閉じます。
- 4. 蒸気ガイドを、取り付けます。
 - ※中央部を強く下に押さえて、確実に奥まで押し込んでくだ さい。






パッキン 🛕

炊飯器本体

上ぶたパッキン部

はずさないでください。 無理に押さえつけたり、 引っ張らないでください。 蒸気もれや外ぶたが開かな くなり、故障の原因となり ます。





外ぶた・炊飯器本体 外ぶたをしっかり持ち、固く絞っ

たふきんでふいてくださ

※洗剤は使わないでくだ さい。

釜底センサ-

米つぶなどがこびりついたときは、 細かいサンドペーパー(320番程度) で軽くみがき、固く絞ったふきんで ふき取ってください。

付属品

台所用中性洗剤をスポンジにつけて 洗います。





米つぶやごはんつぶなどが入ったとき 多量に入ると、外ぶたの開け閉めが固く なったり、フック部にストッパーがかか らなくなり、炊飯中に外ぶたが開く原因 となります。

ストッパ一部

米つぶやごはんつぶなどが挟まっていると きは、ようじなどでかき出してください。 多量に入ると、ストッパーが本体のフック 部にかからなくなり、炊飯中に外ぶたが開 く原因となります。



ふたセンサー

汚れがついたときは、ふきんや綿棒 などで軽く水ぶきしてください。

つゆ受け部

炊飯量・保温量・気温によっては内ぶ たに結露したつゆがたまるときがあ りますので、ふき取ってください。 また、米つぶやごはんつぶなどが付 着したまま外ぶたを閉めると、炊飯 中に外ぶたが開く原因となります。

フック部

は、ようじなどでかき出してください。



内ぶた

台所用中性洗剤をスポンジにつけて、傷をつけないように洗います。

※内ぶたは、スポンジ以外の固いもので洗うと表面が傷つきますが、炊き上がりには問題ありません。

※さびの原因となりますので、必ず汚れは洗い流して、水分をふき取ってください。特に調味料を使った場合 (炊込みごはんやマルチ調理など)は、早めに洗ってください。(においや腐敗、さびの原因となります。)


※まれに点さびが出ることがあります。クリームタイプの磨き粉でお手入れしてください。

※うまみ循環孔についた汚れは、竹串·ようじで取り除いてから洗ってください。

内ぶたパッキン

内ぶたと一緒に洗います。 はずれると取り付けることができ ません。引っ張らないでください。

うまみ循環孔



内ぶたのツメ

折れたり、変形していないか確認します。


調圧孔.


調圧孔にごはんつぶがつまっていないか、 確認します。つまっているときは、竹串・よ うじで取り除いてください。

安全弁

指で軽く2~3回押し、スムーズに動き、 軸の周囲のすき間やスプリング部にごはん つぶがつまっていないか確認します。

つまっているときは、竹串・ようじで取り除 いてください。





台所用中性洗剤をスポンジにつけて、傷つけないように洗い

うまみ循環ユニット

ます。 うまみ循環孔にごはんつぶがつまっていないか、確認します。

つまっているときは、竹串、ようじで取り除いてください。 ※スポンジ以外の固いもので洗うとフッ素被膜を傷つけ、

ふくれやはがれの原因になります。 ※スポンジ等で洗いにくい部分は、歯ブラシ等でお手入れし てください。


●はずしかた

上のガイド

①うまみ循環ユニットの レバーを下方向に下げ

②そのまま、手前に引いては ずします。

●つけかた



下のガイド

②手前に

引く

- ①内ぶたの**下のガイド**に、う まみ循環ユニットの下の **ツメ**をさし込みます。
- ②内ぶたの上のガイドとう まみ循環ユニットの上の **ツメ**を合わせて、「**カチッ**」 と音がするまで押し込み
- ※うまみ循環ユニットが、 レバーで保持されている ことを確認してください。

負圧パッキン

内ぶたと一緒に洗ってください。 はずれると取り付けることができません。 引っ張らないでください。 ※付けないと圧力がかかりませんのでうまく炊けません。


*内釜の「お手入れのしかた」は、(ア 25ページ。

スプリング

お願い

■変形させないよう注意してください。

- ■内釜のふちや内面のフッ素被膜を傷めないために、次のことをお守りください。
- 泡立て器でお米を洗わない 付属のしゃもじを使う
- スプーンや食器類を入れない 酢は使わない
- 金属ザル等を内釜のふちにあてない
- 調味料を使って炊飯したときは、すぐ洗う
- ※ フッ素被膜に傷がつくと、ふくれやはがれの原因になります。
- ■使っているうちに、内面に色むらができることがありますが、衛生上は問題 ありません。
- ■変形したり摩耗した場合は、販売店やパナソニックの家電製品直販サイト 「パナセンス」でお買い求めいただけます。
- SR-PA101·SR-PA101K:(品番)ARE50-E18
- SR-PA181·SR-PA181K:(品番)ARE50-E17



- ■内釜でお米を洗うときは、内釜の 下にふきんをしいて洗うと内釜の 底面に傷がつきません。
- ■内釜を直火にかけたり、電子レン ジで加熱したり、電磁調理器には 使わないでください。
- ■外面にすり傷がついたりしても、 炊き上がりには問題ありません。

Pana Sense

http://club.panasonic.jp/mall/sense/

パッキン類(内ぶたパッキン・負圧パッキン・蒸気ガイドのパッキン)は紛失したり劣化したときは、そのまま使用しない でお買い上げの販売店でお買い求めください。

パッキンは、弾力性がなくなり、表面が白くなったり、破れたりしたときが劣化した状態です。

料理のページ

ーもくじー

• おいしいごはんを	ページ
炊くために	25
• かやくごはん	26
• うなぎごはん	26
たけのこごはん	27
• あさりごはん	27
• えびピラフ	28
手まりずし	

春のおこわ	29
海のおこわ	29
• 赤飯	30
• チキンカレー	30
カニがゆ	31
• 雑穀がゆ	31
• 地中海風リゾット	31

マルチ調理

良い例

悪い例

ー おいしいごはんを炊くために ー

- 1. よいお米を選び、しっかり保管する。
- 精米したてのお米を選びます。よいお米は、ふっくら丸みがあり透き通るようなツヤがあります。
- 保管は、風通しの良い冷暗所に置きます。2週間くらいで使い切りましょう。

2. お米は正しく計量する。

- 必ず、付属の計量カップではかってください。(1カップ約180mL=0.18L)
- * 計量米びつでは、誤差が出る場合があります。

3. お米は手早く洗う。

- お米に水を一気に加えて、軽くかき混ぜて捨てます。
- お米を手でもむようにして洗います。
- 水を加えてすすぎ、そして捨てます。水がきれいになるまで続けます。
- * 洗いかたが不十分だと、焦げやすくなり、保温したときに二オイがきつくなります。
- * 砕けたお米が多いと、ごはんがおいしく炊けません。
- ザルにお米を入れて、水の中でゆすって砕けたお米を取り除きます。

4. 水位目盛をしっかり見て、水かげんする。

- お米の種類、産地、季節により、またお好みで水をかげんしてください。
- * さらに柔らかく炊くために水を多めに加えるときは、水位目盛の1~2mm程度を目安に調整してください。 水を多めに入れると、蒸気口からふきこぼれることがあります。

5. 炊き上がれば、すぐにごはんをしっかりほぐす。

- しゃもじですくうように底からほぐして、ごはんつぶの周囲の水分をとばします。
- * ほぐさないと、ごはんが固まってしまったり、内釜周囲のごはんがべちゃつきます。
- 炊き上がったごはんは、なるべく早く食べきります。
- * 長時間の保温は、ごはんのニオイ、黄ばみの原因となります。



かやくごはん

材料(4人分)

1人分 488kcal

₭ ······カップ3	_「 だし 400mL
ごぼう40g	うすくちしょうゆ
こんじん40g	大さじ2
Fししいたけ3枚	酒大さじ2
こんにゃく40g	└塩小さじ½
曲揚げ ······20g	さやえんどう
鳥肉 ······60g	適量

作りかた

- ①米は洗っておきます。
- ②干ししいたけは水につけてもどしてから、千切りにします。
- ③ごぼうはささがきにして、水につけてあくを抜きます。
- ④にんじんは千切りにし、水につけてあくを抜きます。
- ⑤鶏肉は小さく切り、熱湯にさっと通しておきます。
- ⑥こんにゃくも千切りにして、さっと湯を通します。
- ⑦油揚げは熱湯にさっと通してから、千切りにします。
- 千切りにしておきます。
- ⑨だしにうすくちしょうゆ、酒、塩を加えて調味液を 作ります。



- ⑩[①]の米の水気を切ってから内釜に入れ、「⑨]の調味液を 白米の水位目感[3]まで加えます。足りなかったら水を 加えます。干ししいたけ、ごぼう、にんじん、鶏肉、こんにゃく、 油揚げをよくかき混ぜてから、米の上に置きます。
- ⑪ふたをし、お米選択/調理がタンでお使いの米に合わせ、 **コース選択**ボタンを押し、「**炊込・おこわ**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ®さやえんどうは、塩を少し加えた熱湯でさっとゆで、 ®炊き上がれば、ほぐして器に盛り、「® Iのさやえんどうを 散らします。

うなぎごはん

材料(4人分)

1人分 570kcal

米 ………カップ3 うなぎの蒲焼 ……200g

ごぼう100g

- だし ……… 400mL 蒲焼のタレ …大さじ1 塩 …………小さじ% しょうゆ ……大さじ1 └酒大さじ1



作りかた

- ①米は洗っておきます。
- ②うなぎの蒲焼は一口大に切ります。
- ③ごぼうはささがきにして、水につけてあくを抜きます。
- ④だしに蒲焼のタレ、塩、しょうゆ、酒を加えてよく混ぜ ⑥ふたをし、お米選択/調理がタンでお使いの米に合わせ、 調味液を作ります。
- (5)[①]の米の水気を切ってから内釜に入れ、[④]の調味液 を白米の水位目盛[3]まで加えます。足りなかったら水を 加えます。うなぎ、ごぼうを米の上に置きます。
 - **コース選択**ボタンを押し、「**炊込・おこわ**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して炊飯を始めます。
 - ⑦炊き上がれば、ほぐして器に盛り、木の芽をのせます。

かた

材料(4人分)

1人分 479kcal

<i>r</i>		
米	·····カップ3 ······200g	┌だし …
ゆでたけのこ	200g	うすく
鶏肉	80g	
木の芽	······6~8枚	酒

- だし 400mL
うすくちしょうゆ
大さじ2
酒大さじ2
└塩少々

作りかた

- ①米は洗っておきます。
- ②ゆでたけのこは小さく切ります。
- ③鶏肉も小さく切り、熱湯にさっとくぐらせます。
- 調味液を作ります。



- ⑤「① |の米の水気を切ってから内釜に入れ、「④ |の調味液を 白米の水位目盛[3]まで加えます。足りなかったら水を加 えます。たけのこと鶏肉をよく混ぜて、米の上に置きます。
- ④だしに、うすくちしょうゆ、酒、塩を加えてよく混ぜ、 ⑥ふたをし、**お米選択/調理**)ボタンでお使いの米に合わせ、 **コース選択**ボタンを押し、「**炊込・おこわ**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して炊飯を始めます。
 - ⑦炊き上がれば、ほぐして器に盛り、木の芽をのせます。

えびピラフ

材料(4人分)

1人分 608kcal

米カップ3	オリーブ油
えび150g ゆでたこ150g ミックスベジタブル 200g	大さじ3 - 固形スープ3コ 水 400mL 塩、こしょう少々 カレー粉小さじ½

作りかた

- ①米は洗っておきます。
- ②えびは背わたをとり、熱湯に通します。 ゆでたこは、一口大に切ります。
- ③フライパンにオリーブ油(大さじ2)を入れ、「① |の米を 加えて透き通るくらいまで炒めて、取り出します。
- ④更に、フライパンにオリーブ油(大さじ1)を入れ、「② | のえび、ゆでたこ、ミックスベジタブルを軽く炒め、塩、 こしょう、カレー粉で味付けします。
- ⑤水に固形スープを溶かして、塩、こしょうをして調味液を 作ります。
- ⑥[③|の米を内釜に入れ、「⑤|の調味液を**すし・カレー**の水位 目盛[3]まで加えます。足りなかったら水を加えます。
- ⑦ふたをし、**お米選択/調理**ボタンでお使いの米に合わせ、 **コース選択**ボタンを押し、「**炊込・おこわ**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑧残り12分になって、お知らせ音が鳴ったらふたを開け、 (4)を入れてふたを閉め、**炊飯**ボタンを押します。
- ⑨炊き上がれば、ほぐして器に盛ります。

あさりごはん

材料(4人分) 1人分 461kcal

´ 米 ······カップ3 `
あさり(殻付) ······400g
_「 だし300mL
しょうゆ大さじ3
└みりん大さじ2
三つ葉適量

作りかた

- ①米は洗っておきます。
- ②あさりはよく洗います。なべに200mLの水を入れて火に かけ、沸騰してきたらあさりを加えます。あさりが開いた ら火を止めて、煮汁をこし、身と殻に分けます。
- ③三つ葉はさっと熱湯を通してから、水にとり、冷まして から、2cm程度に切ります。
- ④だしに「② |のあさりの煮汁を足し、しょうゆ、みりんを 加えて調味液を作ります。
- ⑤[①]の米の水気を切ってから内釜に入れ、「④」の調味液 を白米の水位目盛[3]まで加えます。足りなかったら水を 加えます。



- ⑥ふたをし、お米選択/調理 ボタンでお使いの米に 合わせ、**コース選択**ボタンを押し、「**炊込・おこわ**」に 合わせます。炊飯ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑦残り12分になって、お知らせ音が鳴ったらふたを開け、 あさりを入れてふたを閉め、吹飯ボタンを押します。
- ⑧炊き上がれば、ほぐして器に盛り、「③」の三つ葉を散らし ます。

手まりずし

材料(4人分)

1人分 626kcal

米カップ3 あわせ酢 酢	具

作りかた

- ①米は洗っておきます。
- ②なべに酢、塩、砂糖、うすくちしょうゆを入れて少し加熱 して、冷ましてあわせ酢を作ります。
- ③「①」の米の水気を切ってから内釜に入れ、水を**すし・カレー** ⑦焼きあなごはスライスしておきます。 の水位目盛[3]まで加えます。
- **コース選択**ボタンを押し、「**すし・カレー**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。



- ⑤炊き上がれば、すしおけに移し、あわせ酢を加えて、切る ようにサッと混ぜて、冷ましておきます。
- ⑥鮭、あじ、鯛はスライスして、つけ酢につけます。
- ⑧高菜漬けは葉を広げておきます。
- ④ふたをし、**お米選択/調理**ボタンでお使いの米に合わせ、 ⑨ラップに具をのせ、お好みでわさびをぬり、ひとにぎり のすしめしを置いて、包むようにしてから、丸く形を ととのえます。

材料(4人分)

1人分 445kcal

もち米カップ2 うるち米カップ1 わらび80g ふき60g 菜花30g にんじん30g

作りかた

- ①もち米とうるち米は洗っておきます。
- ②わらび、ふきはあくを抜き、塩少々入れた熱湯に 入れてさっとゆで、冷水にとり小さく切ります。
- 冷水にとり、色出しをしてから適当に切ります。
- ④にんじんは小さく角切りにして、水につけてあくを 抜きます。
- ⑤だしにうすくちしょうゆ、みりん、塩を加えて調味液を作 ります。
- ⑥「① | の米の水気を切ってから内釜に入れ、「⑤ | の調味液 を**おこわ**の水位目盛「3」まで加えます。足りなかったら水 を加えます。「④」のにんじんをのせます。
- ③菜花、こごみも塩少々入れた熱湯に入れてさっとゆで、 ⑦ふたをし、お米選択/調理ボタンでお使いの米に合わせ、 **コース選択**ボタンを押し、「**炊込・おこわ**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。
 - ⑧残り12分になって、お知らせ音が鳴ったら、ふたを 開け、「②」と「③」の具を入れてふたを閉め、炊飯ボタンを 押します。
 - ⑨炊き上がれば、ほぐして器に盛ります。

M科(4人刀)	I人分 422KCal
もち米カップ2	あずき50g
うるち米カップ1	ごま塩適量



作りかた

- ①もち米とうるち米は、洗っておきます。
- ②なべにあずきとたっぷりの水を入れて強火で煮ます。 煮立ったらゆで汁をすて、再び水を600mL加えて弱火 で少しかために煮ます。

煮汁がにごらないように注意します。

③あずきが煮えたら、あずきと煮汁に分けます。 煮汁は玉しゃくしですくって、少し高い所から4~5回 ⑥炊き上がれば、ほぐして器に盛り、ごま塩をふりかけます。 落として空気にふれさせ、色だしをします。

- ④「① |の米の水気を切って内釜に入れ、「③ |の煮汁を おこわの水位目盛[3]まで加えます。足りなかったら水を 加えます。そして、あずきを米の上にのせます。
- ⑤ふたをし、**お米選択/調理**ボタンでお使いの米に合わせ、 **コース選択**ボタンを押し、「**炊込・おこわ**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。

海のおこわ

材料(4人分)

1人分 533kcal



作りかた

- ①もち米は洗っておきます。
- ②ほたてはよく洗い、熱湯にさっと通しておきます。
- します。
- ④なべに200mLの水を入れて火にかけ、沸騰してきたら はまぐりを加えます。

開いたら火を止めて、煮汁をこし、身と殻に分けます。

⑤ぎんなんは殻を割り、実を取り出します。 ゆで上がれば皮をむいて、半分に切っておきます。

- ⑥だしに「④」のはまぐりの煮汁、しょうゆ、酒、塩を加えて 調味液を作ります。
- ③えびは殻をむき、背わたをとって、半分に切り、湯通し ⑦[①]の米の水気を切ってから内釜に入れ、[⑥]の調味液 を**おこわ**の水位目盛[3|まで加えます。 足りなかったら水を加えます。
 - ⑧ふたをし、お米選択/調理がタンでお使いの米に合わせ、 **コース選択**ボタンを押し、「**炊込・おこわ**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- なべに少量の水を入れ、ぎんなんの実を加えてゆでます。

 ⑨残り12分になって、お知らせ音が鳴ったら、ふたを開け、 ほたて、えび、はまぐり、ぎんなんを入れてふたを閉め、 **炊飯**ボタンを押します。
 - ⑩炊き上がれば、ほぐして器に盛ります。

チキンカレー

シナモンパウダー

......小さじ2

材料(4人分)

1人分 787kcal

米カップ3	(C)
玉ねぎ300g	_厂 にんにく(おろしたもの)
サラダ油少々	小さじ%
鶏肉(ぶつ切り)400g	しょうが(おろしたもの)
塩、こしょう少々	小さじ%
揚げ油適量	└塩小さじ2
(A)	
「マスタード …小さじ1	┌ ココナッツパウダー
クローブ3コ	25g
ローリエ3枚	└湯 ············· 400mL
└ 赤とうがらし(刻む) …5本	トマトジュース
(B)	160g
┌チリパウダー …小さじ1	ヨーグルト
ターメリックパウダー	大さじ1
小さじ2	カルダモンパウダー
コリアンダーパウダー	小さじ2
大さじ1	



作りかた

- ①米は洗っておきます。
- ②「① |の米の水気を切って内釜に入れ、水をすし・カレーの 水位目盛[3]まで加えます。
- ③ふたをし、お米選択/調理ボタンでお使いの米に合わせ、 **コース選択**ボタンを押し、「**すし・カレー**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ④鶏肉は塩、こしょうをふり、唐揚げにします。
- ⑤玉ねぎは薄切りにします。ミキサーにお湯(400mL)と ココナッツパウダーを入れてかくはんします。
- ⑥フライパンにサラダ油を入れて熱し、(A)を加えて中火で 炒めます。
- ⑦香りが出てきたらとり出し、玉ねぎを加えてきつね色に なるまで炒めます。そして(B)を加えて炒めます。
- ⑧更に(C)を加えて炒めたら、トマトジュースと[⑤]の ココナッツを加えて弱火で煮ます。
- ⑨「④」を加え、ヨーグルトとカルダモンパウダーを加えて できあがりです。

作りかた

- ①米は洗っておきます。
- ②カニはゆがいておきます。
- ③ゆがいたカニから身をとりだし、レモン汁をかけて おきます。
- ④なべにカニの殻と水(500mL)と固形スープ、サフラン を加えて約30分煮ます。煮詰まりそうになったら、水を 加えます。ふきんでこしておきます。
- ⑤「①」の米の水気を切ってから内釜に入れ、「④」の煮汁を おかゆの水位目盛[1]まで加えます。 足りなかったら水を加えます。



⑥ふたをし、お米選択/調理がタンでお使いの米に合わせ、 **コース選択**ボタンを押し、「**おかゆ**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。

⑦炊き上がれば、「③ |のカニの身を加えて、少しむらします。

⑧器に盛り、刻んだ三つ葉を散らします。

材料(4人分)

1人分 172kcal

作りかた

- ①もち米とうるち米ときびは洗っておきます。
- ②くこの実、松の実、干し貝柱は洗っておきます。
- ③しょうがはみじん切りにしておきます。
- ④水800mLに鶏がらスープの素、しょうゆ、ごま油、塩を 加えて調味液を作ります。



⑤「①」の米の水気を切ってから内釜に入れ、「④」の調味液 を**おかゆ**の水位目盛[**1** |まで加えます。 足りなかったら水を加え、「②|「③|を加えます。

⑥ふたをし、**お米選択/調理**ボタンでお使いの米に合わせ、 **コース選択**ボタンを押し、「**おかゆ**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。

⑦炊き上がれば、混ぜて器に盛り、スプラウトを添えます。

地中海風リゾット

材料(4人分)

1人分 187kcal

米カップ1	オリーブ油大さじ½
トマト	パセリ(乾燥)適量 - コンソメスープ 800mL
にんにく2かけ	パプリカ ······小さじ l 塩、こしょう ·······適量

作りかた

- ①米は洗っておきます。
- ②トマトは熱湯にさっと通して皮をむき、種をとり、 ざく切りにします。
- ③玉ねぎ、にんにくはみじん切りにします。
- ④セロリは筋をとり、5mm角に切ります。
- ⑤湯800mLにコンソメ顆粒(15g)を加えてコンソメ スープを作ります。パプリカ、塩、こしょうを加えます。
- ⑥フライパンにオリーブ油(大さじ%)を入れ、にんにくで 香りを出して、玉ねぎ、セロリを入れて炒めます。



⑦「①」の米の水気を切ってから内釜に入れ、「⑤」のスープ を**おかゆ**の水位目盛[1]まで加えます。 足りなかったら水を加えます。

「②」のトマトと「⑥」の具材を加えます。

⑧ふたをし、お米選択/調理ボタンでお使いの米に合わせ、 **コース選択**ボタンを押し、「**おかゆ**」に合わせます。

炊飯ボタンを押して、炊飯を始めます。 ⑨炊き上がれば、器に盛り、パセリを散らします。

マルチ調理

調理温度と調理時間の合わせかたなど詳しくは、 「ア21~22ページをご覧ください。

腐 豆

材料の入れかたは、 21ページ **例A** を参照

材料(4人分)

1人分 70kcal

三乳 500mL こがり 10mL	- だし 100mL うすくちしょうゆ
お好みで)	小さじ1
aぎ適量	みりん小さじ1
そばの実適量	└塩少々

(豆乳について)

●豆乳飲料や家庭用豆乳機の豆乳では、きれいに 固まりません。成分無調整で大豆固形成分濃度が 10~14%の豆乳で豆腐が作れるものを選びます。 「豆腐作り用」(専用にがりがセットされている もの)がおすすめです。



作りかた

- ①内釜に入る大きさの器に、にがりを入れます。 次に豆乳を少し加えて、へらでよくかき混ぜながら 徐々に豆乳の全量を加えます。
- ②内釜に水500mLを入れ、「①」をおき、ふたをします。
- ③(お米選択/調理)ボタンで[調理]の[マルチ調理]に 合わせ、**コントロールキー**で80°C / 1時間に設定し、 **炊飯**ボタンを押します。
- ④できあがれば、器に盛ります。
- ●内釜、お湯、容器は高温になっていますのでご注意くだ さい。

- ⑤だしにうすくちしょうゆ、みりん、塩を加えて味をととのえ、 「④」の豆腐に加えます。
- ⑥お好みで刻んだねぎを散らし、ゆでたそばの実をのせます。
- ※にがりの量は目安です。市販の分量表示に従い量を調整 してください。
- 量が不足しても多すぎても豆腐が固まらなかったり、 分離したりすることがあります。
- ※にがりの種類などによってできあがりの状態が変わること があります。

温泉卵

材料の入れかたは、 21ページ **例B** を参照

1人分 85kcal

材料(4人分)

卵……4個 くず粉……小さじ2 三つ葉……4本 - だし ……… 100mL うすくちしょうゆ小さじ1 みりん ………小さじ1



作りかた

- ①内釜に卵を入れ、卵がかぶる程度の水を加えます。 ふたをします。
- 合わせ、**コントロールキー**で**68℃/40分**に設定し、 炊飯ボタンを押します。
- ③できあがれば、取り出します。
- ④三つ葉はさっとゆがいて、茎を小さく切ります。
- ⑤なべにだしとうすくちしょうゆ、みりん、塩を加えて 加熱し、水で溶いたくず粉を加えてとろみをつけます。
- ② お米選択/調理 ボタンで「調理」の「マルチ調理」に ⑥器に「③」の卵を割り、「④」の三つ葉、「⑤」を加えます。
 - ※卵は新鮮なものを使い、その日のうちに食べてください。 ※卵は室温に戻す必要はありません。
 - ※卵の個数やサイズによってかたまり具合は異なります。 お好みのかたさに応じて設定時間を調整してください。 ※お湯に入れたまま放置するとかたくなります。

かぼちゃの肉詰め

材料(3人分) 1人分 117kcal

材料の入れかたは、 21ページ **例A** を参照

/ 黒皮かぼちゃ(400g程度)	塩、
1個	┌た
鶏肉(ミンチ) ······75g	l
いんげん豆1本	塩
にんじん8g	└酒
片栗粉小さじ½	片栗
鶏ガラスープ(顆粒)	

.....小さじ1

塩、こしょう少々 「だし 500mL しょうゆ小さじ1 塩少々 酒大さじ1 片栗粉適量



作りかた

- ①かぼちゃは上部をスライスし、種を取ります。
- ②いんげん豆、にんじんは小さく切ります。
- ③鶏肉に「②」と片栗粉、鶏ガラスープ、塩、こしょうを ⑦ **お米選択/調理**)ボタンで「**調理**」の「**マルチ調理**」に 加えてよく混ぜます。
- それから[①]のかぼちゃに詰めます。
- ④だしにしょうゆ、塩、酒を加えて混ぜておきます。
- ⑤内釜に入る器を準備し、「③ |と「④ |を入れます。
- ⑥内釜に水を500mL入れ、「⑤」をおき、ふたをします。
- 合わせ、 コントロールキー で90℃/3時間に設定し、 **炊飯**ボタンを押します。
- ⑧できあがれば、切り分けて器に盛ります。煮汁の一部に 水溶き片栗粉を加えてとろ味を出し、かぼちゃにかけます。

はまぐりの煮物

材料(3人分) 1人分 133kcal 材料の入れかたは、 21ページ **例A** を参照

(はまぐり67	70g
「しょうゆ100	
みりん50)mL
││砂糖大さ	ľЗ
しはまぐりのゆで汁	
100)mL
木の芽	適量



作りかた

- ①はまぐりは砂をはかせておきます。
- ②なべにはまぐりを入れ、はまぐりがかぶる程度の水を 加えて煮ます。
- はまぐりが開けば火をとめ、ゆで汁、殻、身に分けます。
- ③しょうゆ、みりん、砂糖、はまぐりのゆで汁を混ぜておき ます。
- ④内釜に入る器を準備し、はまぐりの身と「③」を入れます。 ⑤内釜に水を500mL入れ、「④」をおき、ふたをします。
- ⑥ **お米選択/調理**)ボタンで「**調理**」の「**マルチ調理**」に 合わせ、**コントロールキー**で80℃/3時間に設定し、 **炊飯**ボタンを押します。
- ⑦できあがれば、器に盛り、木の芽をのせます。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。 お確かめいただいてもわからないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんな症状のときは	もう一度お調べください	閉めましたかりがいたを確実に	蒸気ガイドを正しくつけていますか	水かげん、お米の量は正確ですか	コースやお米を正しく選びましたか	劣化、損傷していませんか内ぶたパッキン、負圧パッキンが	が、こびりついていませんか会底センサーの上に汚れや米つぶなどのが、こびりついていませんか	お米を十分に洗いましたか	炊飯中に外ぶたを開いていませんか	炊飯後、ごはんをよくほぐしましたか	調味料を使ったごはんではありませんか	24時間以上保温していませんか	つぎたしをしていませんか冷めたごはんの保温、ごはんの	たり、停電がありませんでしたかさし込みプラグをコンセントから抜い	吸・排気口をふさいでいませんか	表示部に 🖟 が表示されていませんか
	参照 ページ	2,7,9	6,23	9,25	10, 14~16	24~25	5,9, 23~24	9,25	11	11~13, 18,25	11	11,18, 25	11,18	11	5,6	5,35
こぼ	中にふき れる、多量 気がもれる	•	•	•	•	•	•	•								
がかた	がったごはん い、しんが 柔らかい	•		•	•	•	•		•	•				•	•	•
	上がった んが焦げる				•		•	•			•					•
が黄い	中のごはん ずむ、臭う、 くなる	•	•			•	•	•		•	•	•	•	•		

症状	確認してください	処 置
外ぶたが開きにくい	フック部、つゆ受け部、ストッパー部や 内ぶたの調圧孔に米つぶなどが つまっていませんか。	米つぶなどを取り除いてください。 (ごア 23~24ページ)
●外ぶたが閉まりにくい (閉まらない)または、	内ぶたは、正しく取り付けていますか。	内ぶたを取り付けていないと、外ぶたは閉まりません。 内ぶたを取り付けてください。(ご 7,9ページ)
「 カチッ 」と音がしない ●内ぶたが取り付けられ ない	内ぶたのツメが折れたり、変形して いませんか。	使用しないで、お買上げの販売店にご相談ください。 (ごア 7,24ページ)
	フック部、つゆ受け部やストッパ一部 に米つぶなどが入っていませんか。	米つぶなどを取り除いてください。 (ごア 23ページ)
	「炊飯」ランプが、赤色の点灯になって いませんか。	取消/切 ボタンを押して炊飯を中止し、約4分間待ち お表示(点滅表示)が消え、蒸気が出ないことを確認してから、外ぶたを閉めてください。 (○ ア 11ページ)
	炊飯後のごはんをほぐしてすぐでは ありませんか。	圧力式炊飯器のため密閉度を高くしていますので、 閉まりにくく感じます。故障ではありません。
外ぶたから「ブーン」と 音がなり続ける	炊飯中に外ぶたを開けていませんか。	取消/切 ボタンを押し、ふたを閉め直してからもう一度コースを確認し、炊飯してください。
操作ボタンを押しても 受け付けない	さし込みプラグが、コンセントから 外れていませんか。	さし込みプラグをコンセントに差し込んでください。

症状	確認してください	処 置						
コースがセットできない	お米とコースが対応していないと セットできません。	14ページの「炊飯コースについて(お米/コース)」、 15~16ページの「 いろいろな炊きかた 」の 表を確認して、正しく合わせ直してください。						
予約(タイマー)炊飯が セットできない	予約時刻と現在時刻の差が、短くあり ませんか。	予約時刻を確認してください。 (プ 20ページ)						
	予約できないコースになって いませんか。	19ページの「コースと予約炊飯について」の表を確認してください。						
予約時刻どおりに 炊き上がらない	現在時刻は正しくセットされていますか。	現在時刻を正しく合わせてください。 (
炊飯時間が長い・短い	続けて炊飯していませんか。 続けてごはんを炊くと、炊飯時間が長く	なります。						
	お米·コース·水かげんは、 間違っていませんか。	取消/切 ボタンを押し、もう一度お米・コース・水かげんを確認し、設定してください。						
炊飯終了音が出ない	予約炊飯終了音「切」マーク「 〆 」が、 表示されていませんか。	「 〆 」マークを消してください。 (ごア 8ページ)						
ラジオ、テレビに雑音 が入る	炊飯器とラジオ・テレビが、 接近していませんか。	距離を離す。(目安として3m以上)						
●炊飯器内部から音がする	炊飯中の「ブーン」音は、内部にある冷却	ファンの音です。故障ではありません。						
●蒸気が勢いよく出る	炊飯中の「カチャカチャ」音は、圧力調整をしている音です。故障ではありません。							
	炊飯中の「プシュー」「ゴボゴボ」音とともよる沸とうのためです。故障ではありま	いに蒸気口から蒸気が勢いよく出ますが、可変圧力に せん。						
	炊飯中や保温中に「チリチリ」「ジージー」 ありません。	等の音は、IH特有の火力調整によるもので故障では						
表示部にり心を表示	内釜は、入っていますか。	内釜が入っていないと、炊飯や保温ができません。 内釜を入れてください。						
表示部にUピを表示	内釜の外側(特に底の部分)、 釜底センサーの上に米つぶなどの 異物が、こびりついていませんか。	異物を取り除いてから、 取消/切 ボタンを押すと表示が消え、通常に使えます。(こ 5, 23, 25ページ)消えない場合は、お買上げの販売店にご相談ください。						
表示部に出出を表示	96時間を超える保温をして いませんか。	取消/切 ボタンを押してください。						
表示部にリ門を表示	電源から入る雑音の影響を 受けています。	取消/切 ボタンを押し、別のコンセントをお使いください。						
表示部に U25 を表示	吸·排気口をふさぐ所で使って いませんか。	吸・排気口をふさがない、平らな所で使ってください。((こア 5~6ページ) 取消/切 ボタンを押すと表示が消え、通常に使えます。						
	吸気口がほこりで詰まって いませんか。	ほこりを取り除いたあと 取消/切 ボタンを押すと 表示が消え、通常に使えます。						
表示部に U26 を表示	調理やクリーニングの際、水を規定量 入れましたか。	取消/切 ボタンを押すと表示が消え、通常に使えます。(〔〕 22ページ)						
表示部にH○○を表示	故障の表示です。販売店にご相談ください	, h _o						
さし込みプラグを抜き	本体内部の電気部品に充電するための電	気が流れるためです。						
+1 1 + 1 + \land ++ ***********************************	1 +LP							



品	番	SR-PA101 / SR-PA101K	SR-PA181 / SR-PA181K			
電	源	交流100 V 50 / 60 Hz				
消費電力	炊飯時	1200 W	1350 W			
消 貝电 /]	保温時	560 W(18.6 Wh ^{*1})	680 W(24.1 Wh ^{*1})			
	幅	26.4 cm	29.2 cm			
大きさ (約)	奥 行	37.7 cm	40.4 cm			
(#3)	高さ	22.3 cm(42.0 cm ^{*2})	25.5 cm(47.8 cm ^{*2})			
質 量	(約)	5.8 kg	7.0 kg			
コード	の長さ	約 1.0 m				
付 属	品	しゃもじ、しゃもじ受け、計量カップ 各1個				

※1は、1時間当たりの保温時消費電力量です。

※2は、ふたを開けたときの高さです。

- ●消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。
- ●電源が"切"の状態での消費電力は、約0.5 Wです。(さし込みプラグを接続した状態)
- ●この製品は、日本国内用に設計(電源周波数50 Hz/60 Hzの切替は不要)されています。 電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。またアフターサービスもできません。

	SR-PA101 / SR-PA101K	SR-PA181 / SR-PA181K
最大炊飯容量	1.0 L	1.8 L
区分名	В	D
蒸発水量	17.1 g	30.4 g
年間消費電力量	86.5 kWh/年	134 kWh/年
一回当たりの炊飯時消費電力量	163 Wh	211 Wh
一時間当たりの保温時消費電力量	18.6 Wh	24.1 Wh
一時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.69 Wh	0.66 Wh
一時間当たりの待機時消費電力量	0.53 Wh	0.51 Wh

- ●一回当たりの炊飯時消費電力量は、白米(IJ炊飯)コース、一時間当たりの保温時消費電力量は保温コースの電力量です。
- ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のコース、周囲の温度などによって変化 しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- ●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
- ●蒸発水量は、一回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために 用いる数値です。

、さししたとき火花が出る 故障ではありません。

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い上げの販売店へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です



修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(P.34~35)でご確認のあと、 直らないときは、まずさし込みプラグを抜いて、 お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名	圧力IHジャー炊飯器
●品 番	
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、 おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この圧力IHジャー炊飯器の補修用性能 部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造 打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…………

パナソニック お客様ご相談センター _{受付9時~20時} 電話 タリー 0120-878-365 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 アリー 0120-878-554

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させ ていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番 号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある 場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口 にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

*北海道地区	
Tame Tame	
図館 館 (0138)48-6631 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) 青森 ☎ (017)775-0326 青森市大字浜田字豊田364	
青森 ☎ (017)775-0326 青森市大字浜田字豊田364	
秋 田 ☆ (018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1 岩 手 ☆ (019)645-6130 盛岡市厨川5丁目1-43	
古 城 ☆ (U22/30/-111/	
山 形 四 (023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75	
福島 ☎ (024)991-9308 郡山市亀田1丁目51-15	
栃木 ☎ (028)689-2555 宇都宮市上戸祭3丁目3-19	
群 馬 ☎ (027)254-2075 前橋市箱田町325-1	
茨 城 🕿 (029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3	
埼玉 ☎ (048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2	
首都圏地区	
東京 ☎ (03)5477-9700 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	
山 梨 ☎ (055)222-5822 甲府市宝1丁目4-13	
神奈川 ☎ (045)847-9720 横浜市港南区日野5丁目3-16	
新潟 ☎ (025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14	
石 川 ☎ (076)280-6608 金沢市玉鉾2丁目266番地	
富山 な (076)424-2549 富山市根塚町1丁目1-4	
福井 (0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14	
中部地区 長 野 ② (0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11	
靜 闽 🏠 (U34)287-9000 静岡印殿州区同位2 1 日24-24	
愛知 な(052)819-0225 名古屋市瑞穂区塩入町8-10	
岐阜 ☎ (058)278-6720 岐阜市中鶉4丁目42	
三 重 ☎ (059)254-5520 津市久居野村町字山神421	
滋賀 2 (077)582-5021 守山市水保町1166番地の1	
京都 (075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地	
近畿地区 大阪 1 (06)7730-8888 大阪市城東区関目2丁目15-5	
宗 及 ☆ (0743)59-2770	
和歌山 25 (073)475-2984 和歌山市中島499-1	
兵庫 ☎ (078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4	
鳥 取 ☎ (0857)26-9695 鳥取市安長295-1	
* 子 ** (0859)34-2129 ** 米子市米原4丁目2-33	
松 江 ☎ (0852)23-1128 松江市平成町182番地14	
中国地区 出 雲 ② (0853)21-3133 出雲市渡橋町416	
洪 田 🏠 (U853)22-0029 洪田川下府町327-93	
岡山 な (086)242-6236 岡山市北区野田3丁目20番8号	
広島 (082)295-5011 広島市西区南観音1丁目13-5	
山口 1083)973-2720 山口市小郡下郷220-1	
香川 ☎ (087)874-3110 高松市国分寺町国分359番地3	
四国地区 徳 島 ☎ (088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36 京都 毎 (088)824-2142 京都 毎 (088)824-2142	
同 和 2 (000/034-3142 同知川)中田町2-10	
愛媛 (089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1	
福 岡 ☎ (092)593-8002 春日市春日公園3丁目48	
佐 賀 ☎ (0952)26-9151 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	
長 崎 ☎ (095)830-1658 長崎市東町1919-1	
九州地区 大分 ② (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35	
当 崎 ☆ (U905)05-1213 当崎川本郷北万子早業2U99-2	
熊 本 ☎ (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3	
鹿児島 ② (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33	
大島 (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2	
沖縄地区	
/ 1 4-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる PC http://club.panasonic.jp/

特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

※このサービスは WEB限定のサービスです。

●使いかた·お手入れなどのご相談は········

パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

______ パナソニック お客様ご相談センター _{受付9時〜20時}

電話 ダイヤル 0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの 「87 と「430# を押してください。

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル

| 500 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 アリー 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検

長年で使用の圧力 IHI ジャー炊飯器の点検を!



こんな症状はありませんか

- ●電源コードやさし込みプラグがふくれるなどの変形や 変色、損傷している。
- ●電源コードの一部やさし込みプラグがいつもより熱い。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●炊飯器本体がいつもと違って異常に熱くなったり、 焦げ臭いニオイがする。

ご使用中止

事故防止のため、 使用を中止し、 コンセントから さし込みプラグ を抜いて、必ず 販売店に点検を ご依頼ください。

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット